



Conseils d'entretien des lames fiberon®

Le nettoyage est un choix, et non pas une obligation. fiberon® Professional®, Classic® et Exotics® sont des produits denses avec une légère porosité. Si vous souhaitez garder l'état initial de votre terrasse, un entretien régulier et périodique (1 à 2 fois/an) est recommandé pour préserver la beauté du produit. Ceci dépend du climat et des conditions d'utilisation.

Respecter l'espacement des lames. Un espacement inférieur à 5 mm entre deux lames favorise l'accumulation des débris organiques. Avec l'eau de pluie, ce processus évolue pour créer des espacements obstrués favorables à l'apparition de moisissures. Les moisissures ont besoin de sources de nutrition pour se développer, telles que l'herbe, le pollen, les saletés, le bois et les résines naturelles. Le mélange de l'eau avec les déchets organiques forme aussi un liquide "marron" qui pourrait laisser des taches sur la lame.

S'assurer que l'eau circule et ruisselle librement entre les lames. Utiliser une brosse, une spatule, un couteau ou une tige pour dégager les espacements obstrués entre les lames.

Rouille, saleté ou crasse. Nous recommandons un nettoyage avec le produit CleanDeck®. Ne jamais utiliser un produit chimique concentré. Utiliser un nettoyeur à haute pression améliore le nettoyage de la terrasse. Toutefois, il est conseillé de diriger le jet à 45° dans la direction du brossage pour éviter d'endommager votre platelage. Il faut nettoyer l'ensemble de la terrasse et ne pas faire une application locale.

Si la tache a pénétré, il est possible de poncer légèrement avec un papier de verre très fin. Toujours suivre le sens du brossage. 6 à 8 semaines seront nécessaires pour que la zone poncée récupère le même aspect que le reste du platelage.

Taches de tanin. Les lames fiberon® sont fabriquées majoritairement à partir de fibres d'érable, une essence qui contient peu de tanins par rapport aux autres essences. Toutefois, comme tout produit de bois, les lames fiberon® peuvent subir un processus naturel de remontée tannique. Ce phénomène peut causer une décoloration temporaire qui va disparaître avec le temps. Utiliser un dégriseur bois à base d'acide oxalique pour les taches de tanin.

Taches de graisse. Les taches de graisse sont inévitables. Dans tous les cas, éviter toute exposition de votre terrasse aux matières grasses, et rincer immédiatement dès que la lame est tachée. Les taches de graisse finiront par s'estomper avec le temps. Ce processus peut toutefois varier en fonction de l'emplacement géographique de votre terrasse. Les taches de moisissures peuvent apparaître au bout de quelques années en fonction de l'exposition de votre terrasse.

Taches de moisissures. Utiliser CleanDeck Ultra® spécial moisissures®. L'action est immédiate, sans frotter. Agit en moins de 5 minutes. Rinçage à l'eau.

Rayures. Les lames fiberon® Professional® sont extrudées exclusivement avec la technologie micro-DOME. Les sommets arrondis des lames sont moins sensibles aux rayures. Les lames fiberon® Exotics® ont une surface lisse, plus sensible aux rayures. Les zones rayées vont disparaître avec le temps grâce à l'action de la chaleur du soleil et nécessiteront 8-10 semaines pour prendre le même aspect que le reste du platelage. Vous pouvez accélérer le processus avec un décapeur thermique. Faites un test préalable sur une petite surface de votre platelage.

Glace et neige. Si vous résidez dans une région à climat froid où la terrasse est périodiquement recouverte de neige, du chlorure de sodium ou du gros sel peuvent être employés pour faire fondre la neige.

Résistance à la chaleur. Comme tout matériau fabriqué à partir de résine thermoplastique, le bois composite est sensible à la chaleur et au feu. Si votre terrasse est installée dans une région à climat chaud, la température du platelage peut augmenter fortement. Soyez prudent si vous marchez pieds nus

